


REINIGUNG IHRES BANKNOTENZÄHLERS

Um die Innenteile und Sensoren des Gerätes zu reinigen:



DIE VERWENDUNG VON REINIGUNGSKARTEN BANKNOTENZÄHLER (OPTIONAL)

Sie können auch die Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Teilnr. 136-0546) verwenden, um die Laufräder und Magnetsensoren zu reinigen.

