


AUFBAUANLEITUNG ACTIONFLAG



Inhalt: Tasche, Ruten, Bolzen, Bespannung und je nach Gebrauch ein Bodenkreuz, die Bodenplatte oder einen Bodendorn.
Das Bodenkreuz und die Bodenplatte müssen vor Gebrauch zuerst mit dem passenden Bolzen montiert werden!



1 Stecken Sie die geraden Ruten zusammen.



2 Stecken sie nun den Auslegerstab auf das Gestänge.



3 Schieben Sie das Gestänge durch den Hohlraum nach oben.



4 Die Öffnung an der Ecke hilft Ihnen, den Ausleger um die Ecke zu führen.



5 Ziehen Sie die Bespannung komplett auf.



6 Fixieren Sie die Bespannung am Klettstreifen der Rute.



7 Stecken Sie die Rute der ActionFlag auf den Bolzen...



8 ... fertig.